



TL-05 電腦鎖使用說明

各部名稱：



使用方法：

使用前請先確認欲上鎖物品上之鎖孔規格是否相符，避免強行插入造成物件損壞，一般液晶電視、筆記型電腦、投影機等電子產品之鎖孔規格如下圖，尺寸由 7mm x 3mm 至 7mm x 3.6mm，介於此尺寸之間即為適用。



一、上鎖步驟：

1、確認 TL-05 為未上鎖狀態

確認**按壓頭**為 ”未上鎖” 狀態(如圖一)(按壓頭彈出，且手可撥動**撥片開關**)，反之則為 ”已上鎖” 狀態(如圖二)，此時先用一隻手拿住鎖身(如圖三)，再將鑰匙插入順時針轉動，此時按壓頭會彈起，將鑰匙回轉並抽出鑰匙，回復未上鎖狀態。



圖一(未上鎖狀態)



圖二 (上鎖狀態)



圖三

2、放入物品之鎖孔

先用手指將撥片開關向下壓到底，此時撥片與卡板互相切齊(如圖四)，再順勢放入欲加鎖之物品的鎖孔內(如圖五)，確認已完全放到底之後(泡綿應緊觸物品表面)，再放手鬆開撥片開關，此時撥片與卡板已扣住欲上鎖之物品(如圖六)。



圖四



圖五



圖六



圖七

3、按壓上鎖: 按下按壓頭(如圖七)，完成上鎖。

4、拴住固定物

將纜繩繞過固定物，再將纜繩頭穿過纜繩環圈圈(如圖八)



圖八

二、解鎖步驟：

1、使用鑰匙開鎖

將鑰匙插入順時針轉動，此時按壓頭會彈起。

2、抽出鑰匙

將鑰匙回轉並抽出鑰匙。

3、取出鎖頭

壓下撥片即可取出鎖頭。